

SPOTLess^{hc}

Clean it Once and Be Done™



하이드로카본
시스템을 위한
사용 후 따로
수세하지 않아도 되는
고성능 전처리제

하이드로카본 시스템을 위한 수세할 필요가 없는 전처리제, 레벨링 에이전트 & 세탁력 강화제

SPOTLess hc®는 고발화점 하이드로카본(HFHC)과 재래식 석유 시스템에서 얼룩 제거력 및 세탁력을 향상시켜주는 효과적인 전처리제입니다.

SPOTLess hc는 수세할 필요가 없는 고성능 전처리제입니다; 그냥 옷에 뿌려준 후 따로 수세할 필요없이 클리닝 기계에 집어 넣으시면 됩니다. SPOTLess hc는 클리닝 시스템에 악영향을 미치지 않으면서 세탁 공정에서 쉽게 수세됩니다.

SPOTLess hc는 수세하지 않는 전처리제로 사용할 때 세탁력 강화제 기능을 수행, 단지 이를 바른 옷 뿐 아니라 함께 세탁하는 모든 세탁물에서도 얼룩 제거 및 때 분리능력이 향상되는 결과를 가져옵니다.

• 얼룩 제거를 쉽게 만들어주는 전처리제

SPOTLess hc는 기름진 음식, 화장품 그리고 칼라 & 커프에 찌든 때 등 힘든 얼룩을 쉽게 제거해줍니다. 얼룩에 GreenSPOT을 뿌린 후 몇 분 정도 두었다가, 평소처럼 드라이클린하면 됩니다. 따로 스팟팅 보드에서 수세하고 말릴 필요가 없습니다.

• 재작업 사례가 줄어듭니다

재작업은 작업의 흐름, 생산성 그리고 사업 수익에 큰 피해를 줍니다. 재작업 사례를 줄이려면 클리닝 하기 전에 얼룩 부위에 MultiSPOT을 뿌려주세요. 단 한 번 작업으로 옷을 더 깨끗하게 만들어줍니다.

• 여러분 시스템의 클리닝 성능이 향상됩니다

수세를 하지 않는 전처리제로 사용할 경우 SPOTLess hc는 여러분 클리닝 시스템의 얼룩 제거 및 때 분리능력을 향상시키는 세탁력 강화제 역할을 합니다. SPOTLess hc를 사용하시면 단지 이를 바른 옷 뿐 아니라 함께 빨래하는 다른 세탁물에서도 때가 더 잘 빠집니다.

• 스팟팅 후 생기는 원형 얼룩을 방지합니다

SPOTLess hc는 물을 잘 잡아줍니다. 웨트-사이드 얼룩 제거제로 작업하고 난 후 SPOTLess hc를 그 자리에 발라주면 레벨링 에이전트 역할을 해 잔여 수분으로 인한 원형 얼룩이나 직물 손상을 막아줍니다. 또한 옷에서 떨어져 나온 때가 다시 옷에 달라붙는 재침착 문제를 방지합니다.

• 다양한 용도

SPOTLess hc는 스프레이, 솔질, 또는 스팟팅 용기로 바를 수 있습니다. 또한 옷이 아주 더러운 경우 클리닝 기계에 뱃치 첨가제처럼 직접 넣어 사용할 수도 있습니다.

• 섬세한 직물에도 안전합니다

SPOTLess hc는 대부분의 직물과 염색에 안전합니다. 그리고 초보자부터 숙련자까지 모두 편하게 사용할 수 있습니다.



SPOTLess hc® 사용 방법

SPOTLess hc는
아래와 같이 빠기
힘든 정채 불명 &
복합 얼룩 제거를
도와줍니다:

기름진 음식
화장품
잉크
깊이 박힌 때
정채불명의 얼룩

SPOTLess hc는
대부분의 직물과
색상에 안전합니다.
만일 탈색이
우려되면, 보이지
않는 곳에
테스트해 보세요.

얼룩을 미리 처리하세요. 그제 뿌려준 후 몇 분 기다렸다고 바로 클린하시면 됩니다.

1. SPOTLess hc를 32 온스 스프레이 용기를 이용해 원액 그대로 바른다. 희석하지 않는다. 얼룩 부위에 충분히 뿌려준다.
2. 헴라인이나 포켓 주변처럼 때가 심한 부위는 가볍게 두드려준다.
3. SPOTLess hc를 바르고 몇 분 기다린다.
4. 수세하지 말고 평소대로 드라이클린한다.

스팟팅 보드에서 얼룩 제거제처럼 사용합니다.

1. SPOTLess hc를 얼룩 부위가 완전히 젖도록 충분히 뿌려준다.
2. 주걱 또는 드라이-사이드 브러쉬로 가볍게 두드려준다.
3. 얼룩이 제거됐으면 드라이클링 작업을 한다. SPOTLess hc는 옷에 뿌린채로 그냥 드라이클린 할 수 있도록 만들었습니다. 따라서 드라이클린 하기 전에 따로 수세하고 린스하고 말려야 할 필요가 없습니다. .

드라이클링 공정 중 수분을 컨트롤 합니다 (레벨링)

SPOTLess hc는 웨트-사이드 스팟팅 작업 후 직물에 남아있는 수분 때문에 드라이클린 공정 중 발생할 수 있는 문제들을 방지합니다. 스팟팅한 부위를 수세하고 스팟팅 건으로 에어 드라이한 후 아직도 남아있는 수분을 레벨링이라 불리는 테크닉을 이용해 컨트롤함으로써 그러한 효과를 가져오는 것입니다.

1. 웨트-사이드 얼룩 제거제를 사용한 후 그리고 직물을 린스하고 스팟팅 건으로 에어 드라이한 후, 그 자리에 SPOTLess hc를 넉넉하게 발라준다. 이것이 직물에 남아있을 수 있는 수분을 컨트롤해준다.
2. 직물의 젖은 부위 그리고 그 조금 바깥 부위까지 가볍게 두드려 준다. 수세, 린스 또는 드라이하지 않는다.
3. 평소대로 드라이클린한다.

아주 더러운 세탁물에 강력한 세탁효과를 전달합니다 (배치 방식)

세탁물이 아주 더러운 경우, 세탁물 10 파운드 당 SPOTLess hc를 3~6 온스 첨가하면 더욱 강력한 세탁효과를 볼 수 있습니다.

참고: 더 강력한 수용성 얼룩 제거를 원하시면, SPOTLess hc과 물을 5 대 1 비율로 섞어 위에 설명한대로 사용합니다. 소프트 울이나 캐쉬미어가 포함된 로드에는 물을 첨가하지 않습니다.

SPOTLess hc 주문 방법

SPOTLess hc는 전국의 공인 스트리트 딜러를 통해 구입하실 수 있습니다. SPOTLess hc는 1 갤런 용기 낱개로 또는 4개입 상자로 구입하실 수 있습니다.

모든 케미컬 제품은 사용하기 전에, 안전한 취급과 폐기를 위해 제품 안전 데이터 쉬트 (MSDS)를 읽으시기 바랍니다.

프로페셔널 드라이클링 전용입니다.

Advancing the Technology of Clean™