

# SOFSPOT®

Gets the Soil, Preserves the Garment™



SOFSPOT은 실크,  
레이온, 울, 린넨,  
면 & 다른 민감한  
직물에서 안전하게  
작업할 수 있습니다.

## 민감한 직물에 생긴 수용성 얼룩을 위한 얼룩 제거제

SOFSPOT®은 민감한 직물에 생긴 수용성 얼룩을 위한 안전하고 효과적인 얼룩 제거제입니다. SOFSPOT은 웨트-사이드 스팟팅 작업 후 직물에 남아있는 수분에 의한 손상으로부터 옷을 보호합니다.

실크, 레이온, 울, 린넨 그리고 면과 같이 민감한 직물의 얼룩 제거는 결코 쉽지 않습니다. 얼룩 제거제의 pH나 수분 또는 스팀 건의 물로 인해 변색이 초래될 수 있습니다. 작업한 부위에 수분이 남아있는데 드라이클린 하면 원형 얼룩, 국부적 때의 재침착 등 다양한 손상이 발생할 수 있습니다.

민감한 직물에 생긴 얼룩을 제거할 때 항상 특별한 주의가 요망됩니다. 그리고 이제 수용성 얼룩 제거와 연관된 문제들을 최소화할 수 있도록 특별 조제된 SOFSPOT이 여러분의 일을 쉽게 만들어 줍니다.

### • 얼룩이 빨리 제거됩니다

SOFSPOT은 강력한 습윤제를 포함하고 있어 얼룩에 침투가 빠르고 제거도 빨리 됩니다.

### • pH에 예민한 직물에 안전합니다

실크와 레이온 직물의 염색은 pH에 민감할 수 있어 산 또는 알칼리성 얼룩 제거제에 의해 손상될 수 있습니다. SOFSPOT은 중성이어서 염색에 영향을 미치지 않으면서 안전하게 얼룩을 제거합니다.

### • 스팟팅 보드에서 탈색을 최소화 합니다

수분에 민감한 염료는 물이 들어있는 얼룩 제거제와 만나면 탈색될 수 있습니다. SOFSPOT의 특수 포몰러는 스팟팅 보드에서 탈색을 최소화하면서 음식물과 땀 얼룩 같은 수용성 얼룩을 제거합니다.

### • 값비싼 재작업 사례를 방지합니다

SOFSPOT으로 프리스팟팅을 하면 드라이클린 후 얼룩이 없는 옷이 많아져 값비싼 추가 작업 사례가 줄어듭니다. 이는 특히 민감한 의상이나 트림을 보호하기 위해 단축 사이클로 작업해야 할 때 더욱 큰 중요성을 갖습니다.

### • 국부적인 때의 재침착 문제를 줄여줍니다

SOFSPOT의 탁월한 윤활 및 때의 분산 성능은 때의 재침착 방지에 도움이 되고 느슨해진 얼룩이 옷에서 떨어져 나오도록 도와줍니다.

### • 직물의 수분을 관리합니다

민감한 직물은 드라이클린 작업 중 수분에 의해 손상될 수 있습니다. 스팟팅 작업 후 수분이 남아 있는 자리는 불용성 때와 염료와 같은 불순물을 끌어 당겨 국부적인 변색이나 때의 재침착이 발생할 수 있습니다. 옅은 색깔의 소프트 울과 면에 특히 이런 문제가 많습니다. 또한 수분을 제대로 관리하지 못할 경우 원형 얼룩, 탈색, 수축, 보푸라기 또는 지나친 주름 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. SOFSPOT은 강력한 레벨링 에이전트 성분을 담고 있고 세제의 종류나 농도가 부적합 했을 때에도 필요한 수분 관리 효과를 제공합니다.



## SOFSPOT® 사용방법

SOFSPOT은 실크, 린넨, 레이온, 울 & 면과 같이 민감한 직물에서 얼룩 제거를 위해 만들어졌습니다. 이는 다음과 같은 수용성 얼룩 제거에 효과적입니다:

음식물  
음료수  
땀

SOFSPOT은 대부분의 직물과 염색에 안전합니다. 만일 염색 안전이 우려되면 보이지 않는 부위에 테스트하시기 바랍니다.

### 민감한 직물을 스팟팅 보드에서 프리-스팟팅 하는 방법

1. SOFSPOT을 직물에 직접 바른다. 얼룩 부위가 완전히 젖어야 한다.
2. 드라이-사이드 브러쉬로 가볍게 두드리거나 주걱으로 문질러 얼룩 속으로 잘 침투하게 만든다. 실크나 레이온은 절대로 솔질하면 안 된다.
3. 얼룩이 직물로부터 떨어져나왔으면, 평소대로 드라이클린 한다. SOFSPOT은 옷에 남아있는 채로 드라이클린 할 수 있도록 조제됐으므로, 스팟팅한 옷을 바로 빨아도 된다. 따라서 드라이클린 하기 전에 따로 수세, 린스 또는 건조시킬 필요가 없다.

### 드라이클리닝 작업 중 수분 관리 (레벨링)

SOFSPOT은 프리스팟팅 작업 후 수분이 남아있는 직물을 드라이클린 할 때 생길 수 있는 문제들을 방지합니다. 레벨링이라 불리는 테크닉을 사용하면, 수용성 얼룩 제거 작업 시 린스 및 스팟팅 건으로 에어 드라이 후에도 남아있는 수분을 관리할 수 있습니다.

1. StreePRO®나 StreeTAN®과 같은 웨트-사이드 프리-스팟터를 사용한다. 해당 제품 캐탈로그를 참고하거나 [www.4streets.com](http://www.4streets.com) 에서 자세한 내용을 찾아본다.
2. 직물을 수세하고 스팟팅 건으로 에어 드라이한 후 스팟팅한 자리에 SOFSPOT을 바른다.
3. 처리한 부위, 그리고 바로 바깥 부분까지 가볍게 두드려준다. 수세, 린스, 또는 말리지 않는다.
4. 평소대로 드라이클린 한다.

### SOFSPOT 주문 방법

SOFSPOT은 전국의 스트리트 공인 딜러를 통해 판매됩니다. SOFSPOT은 1 갤런 용기 날개 또는 4개입 케이스로 구입하실 수 있습니다.

특별한 레이블이 부착된 스팟팅 용기를 지역 공인 딜러로부터 구입하실 수 있습니다.

모든 케미컬 제품은 사용하기 전에, 안전한 취급과 폐기를 위해 제품 안전 데이터 시트 (MSDS)를 읽으시기 바랍니다.

프로페셔널 드라이클리닝, 웨트클리닝 & 룬드리 전용입니다.

Advancing the Technology of Clean™