

Devour®

For the Untouchables™



Devour는 단백질
또는 스타치가 포함된
제거하기 힘든
얼룩들을 효과적으로
제거하는 액상 효소
처리제입니다.

고성능 효소 처리제

빠르게 작용하는 Devour®는 피, 계란 그리고 우유 등 단백질이나 스타치가 포함된 힘든 얼룩을 효과적으로 제거해주는 고성능 액상 효소 처리제입니다. Devour는 이 복합적인 불용성 얼룩 물질을 효소 분해를 통해 물에 녹는 형태로 변화시켜 물로 씻어 낼 수 있게 만듦으로, 다른 스팟팅 약품들이 실패한 힘든 얼룩을 제거해 줍니다.

Devour는 액체 상태이므로, 바로 얼룩에 바르기만 하면 작용하기 시작합니다. 오래 된 단백질 얼룩도 문제없습니다. 이는 또한 분말 효소 제품 보다 사용하기 더 편하고 빠릅니다. 지시대로 사용하면 제거가 불가능하게 보였던 얼룩도 안전하게 제거할 수 있습니다.

• 스팟팅 보드용으로 디자인 됐습니다

Devour는 스팟팅 보드에서 편하게 사용할 수 있게 디자인 된 최초의 효소 처리제입니다. 액상인 Devour는 사용하기 편리한 스팟팅 용기에 담겨 나오므로, 분말 제품이 미처 녹기도 전에 벌써 얼룩을 분해하기 시작합니다.

• 고성능 효소 처리제

Devour는 특수 습윤제와 침투제를 포함하고 있어 효소 처리가 가능한 단백질과 스타치 안으로 빠르게 침투해 분해하기 시작합니다.

• 힘든 얼룩을 제거합니다

Devour는 특수 단백질 제거 포뮬러도 제거하지 못하는, 보기에 불가능해 보이는 얼룩들을 제거합니다. 얼룩이 말끔히 제거된 옷은 그만큼 손님의 만족도를 높여줍니다.

• 사용하기 편리합니다

스팟팅 보드에서 Devour를 사용할 때 따로 주걱이나 브러쉬를 사용할 필요가 없습니다. Devour를 스팟팅 용기에서 바로 얼룩에 바르고 스팀 건으로 데워주면 됩니다.

• 농축 포뮬러

Devour는 농축됐을 뿐 아니라 활성도가 높은 효소 제품입니다. 그래서 적은 양으로 많은 작업을 할 수 있습니다. 론드리에서 사용할 경우 물 6 갤런에 단 1 온스만 첨가하면 힘든 얼룩을 효과적으로 분해합니다.

• 다용도 제품

Devour는 스팟팅 용기에서 원액 그대로 사용할 수 있을 뿐 아니라, 배쓰 방식으로 대형 또는 불쾌한 얼룩을 제거할 수 있습니다. 또 론드리에서는 빨래할 옷을 전처리 하는 데 이용할 수도 있습니다.



Devour® 사용방법

Devour는 다음과 같이 힘든 얼룩에 효과적입니다:

초콜렛
그레이비
구토물
오줌
& 기타 복합적
불용성 얼룩

Devour는 물이나 스팀에 안전한 대부분의 직물과 염색에 안전합니다. 만일 염색 안전이 우려되면 보이지 않는 부위에 테스트하시기 바랍니다.

Devour는 용기에 적힌 날짜 이전에 사용하는 것이 바람직합니다. Devour는 활성 효소를 포함하고 있으므로, 시간이 지날수록 활성도와 성능이 떨어집니다. 시원한 곳 또는 냉장 보관시 수명이 연장됩니다. 냉동시키면 안 됩니다.

Devour는 다른 스팟팅 약품과는 다르게 작용합니다; 얼룩 제거 효과가 아주 높지만, 효소 활동이 방해받거나 정지되지 않게 하려면 특별한 작업 절차를 따라야 합니다.

다른 스팟팅 케미컬이 남아 있으면 안 됩니다. 다른 스팟팅 약품은 Devour의 효소 작용을 방해할 수 있습니다. 따라서 Devour를 사용하기 전에 물이나 스팀으로 부위를 잘 수세해야 합니다.

온도. 온도가 따뜻하면 효소 작용이 강화됩니다. Devour의 활성은 최고 158°F (70°C)까지 온도와 함께 증가합니다. 온도가 내려갈수록 효소 작용이 둔화되고 70°F (21°C) 이하에선 작용에 눈에 띄게 줄어듭니다. 스팟팅 건의 스팀 또는 린드리 작업 시 뜨거운 물의 온도가 효소 작용을 중단시킬 정도로 뜨겁지 않으면서 효소 작용에 필요한 열을 제공합니다.

수분. 효소는 수분이 있어야 작용합니다. 효소 처리한 부분이 마르면, 효소 작용도 중단됩니다.

시간. 일부 얼룩은 곧바로 반응하지만, 대부분의 힘든 얼룩들은 효소가 적용할 수 있는 충분한 시간이 필요합니다. 실제로 필요한 시간은 얼룩의 종류와 묵은 정도에 따라 다릅니다. 효소 작용이 마쳐질 수 있게 충분한 시간을 주는 것이 Devour를 성공적으로 사용하는 비결입니다.

스팟팅 보드에서 원액 그대로 사용 방법

Devour는 스팟팅 보드에서 사용할 때 원액 그대로 사용한다. Devour는 특수 습윤제와 침투제를 포함하고 있으므로, 따로 브러쉬나 주걱으로 미케니컬 액션을 가할 필요가 없다.

최상의 결과를 위해서는, 먼저 얼룩 부위를 물이나 스팀으로 수세해 남아있는 다른 스팟팅 케미컬을 제거한다. 다음에 Devour를 얼룩에 직접 바른다. 그리고 4-5" 정도 거리를 유지하면서 스팀 건의 스팀으로 처리 부위를 대워준다. 이때 Devour가 씻겨 나가지 않도록 주의한다. 만일 얼룩이 바로 반응하지 않는다면, 30분 정도 시간을 준다. 효소 처리한 부위에 간간히 스팀을 쏘아 습기와 온도를 유지해 준다.

얼룩이 제거됐으면, 스팀으로 잘 수세하고, 말린 후 클리닝 한다.

큰 얼룩을 배스 방식으로 처리하는 방법

피, 구토물 그리고 오줌 등 직접 작업하기에 너무 크거나 불쾌한 얼룩은 Devour로 침잠 배스 용액을 만들어 작업한다. Devour 배스 용액은 깨끗한 용기에 따뜻한 물 1 갤런 당 Devour 1 큰술을 섞어 만든다.

만일 얼룩에 다른 스팟팅 케미컬을 사용했다면, 먼저 깨끗하게 수세한다. 다음에 Devour 용액에 옷을 담가 놓는다. 많은 얼룩이 10분 정도 지나면 제거된다. 하지만 좀 더 어려운 얼룩은 30 분까지 시간이 걸릴 수 있다. 얼룩이 제거됐으면, 스팀이나 물로 수세하고, 말린 후 클리닝 한다.

론드리에서 사용 방법

물빨래할 옷이라면, 워셔 안에서 따뜻한 물 6 갤런 당 Devour 1 온스를 첨가해 힘든 얼룩을 전처리 한다. 워셔 용량은 차이가 나지만, 전형적인 가정용 세탁기라면 물을 채우는 양에 따라 Devour를 1에서 2 온스 정도 첨가하면 된다. 옷을 10-30분 정도 담가 놓는다. 다음에 평상시 하던 대로 비누를 넣고 물 빨래 한다.

Devour 주문 방법

Devour는 전국의 스트리트 공인 딜러를 통해 판매됩니다. Devour는 12 온스 용기 날개 또는 24 개입 케이스로 주문할 수 있습니다.

모든 케미컬 제품은 사용하기 전에, 안전한 취급과 폐기를 위해 제품 안전 데이터 시트 (MSDS)를 읽으시기 바랍니다.

프로페셔널 드라이클리닝, 웨트클리닝 & 린드리 전용입니다.

Advancing the Technology of Clean™